

## **KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z WAGI W BCT (od 01.07.2016)**

1. Ważenie kontenera wagą BCT odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia w systemie.
2. BCT nie odpowiada za potwierdzanie VGM po wykonaniu usługi ważenia, a jedynie wykonuje usługę ważenia.
- 3. Kierowca przed wjazdem na wagę musi pamiętać o odbezpieczeniu kontenera na naczepie!**
4. Aby uzyskać wynik ważenia towaru netto, kierowca jest zobowiązany do znajomości tary kontenera, zanim wjedzie na wagę.
5. Aby uzyskać tylko wagę VGM, kierowca może w pole TARA wpisać 1 lub 0.
6. Komunikat z kwitem z ważenia, zostanie automatycznie wysłany po zakończeniu ważenia do zlecającego usługę.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości, kierowca powinien skorzystać z domofonu znajdującego się przed wjazdem na wagę.

## **INSTRUKCJA WAŻENIA KONTENERA DLA KIEROWCY**

- WPISZ 7 CYFR NR KONTENERA, ZATWIERDŹ <↵
- JEŚLI NR SIĘ ZGADZA WCIŚNIJ 1 i ZATWIERDŹ <↵
- WPISZ TARĘ KONTENERA, ZATWIERDŹ <↵
- JEŚLI TARA SIĘ ZGADZA, WCIŚNIJ 1 i ZATWIERDŹ <↵
- WYBIERZ:
  - WAŻENIE Z UŻYCIEM PODNOŚNIKA, WCIŚNIJ 1 i ZATWIERDŹ <↵
  - WAŻENIE BEZ UŻYCIA PODNOŚNIKA, WCIŚNIJ 2 i ZATWIERDŹ <↵  
(WYBIERAJĄC 2, PAMIĘTAJ O POWROCIE „NA PUSTO”!)
- JEŚLI POJAWIŁO SIĘ ZIELONE ŚWIATŁO, WJEDŹ NA WAGĘ  
(PODJDŹ PRZEDNIMI KOŁAMI DO BIAŁEJ LINII!)
- NIE ZJEŹDŹAJ Z WAGI DOPÓKI NIE ZAPALI SIĘ ZIELONE ŚWIATŁO

<↵ - zatwierdź (enter)

↑ - wróć do poprzedniego ekranu